

VAARREGELS IN DE ERASMUSBRUGZONE



WATERTAXI

1. Algemene vaarregels

Als schipper van een watertaxi vaar je door een drukke en complexe omgeving. In de Erasmusbrugzone gelden strikte regels om de veiligheid te waarborgen en het vaarverkeer overzichtelijk te houden:

Algemene regels

1. Snelheidsbeperking: 20 km/u in Erasmusbrugzone & 50 km/u in de aanloopgebieden.
Dit betreft de maximale snelheid ten opzichte van het water.
2. Verplichte vaarrichting: stuurboordszijde van het vaarwater.
3. Keren binnen de zone is niet toegestaan.
4. Volg BPR-borden en betonning.

Deze regels zijn van toepassing op alle schepen, tenzij er een specifieke uitzondering geldt.

2. Uitzonderingen voor de watertaxi

Uitzondering bij vertrek vanaf de halte Holland Amerikakade

- Indien je bestemming stroomafwaarts ligt, mag je binnen de zone oversteken.
- Ook hier geldt: na het oversteken vaar je verder aan stuurboordszijde van het vaarwater.

Uitzondering bij vertrek uit de Leuvehaven in de opvaart

- Je steekt zo haaks mogelijk over naar de stuurboordszijde van het vaarwater.
- Daarna vervolg je je route in de opvaart aan de stuurboordszijde van het vaarwater.
- **Let op:** deze uitzondering geldt alleen bij uitvaren, niet bij binnenvaren.

3. Vaarbeweging in de praktijk

○ Bij vertrek Leuvehaven (afbeelding 8.1)

- **Optie 1:** Direct aan de stuurboordszijde van het vaarwater varen.
- **Optie 2:** Je steekt zo haaks mogelijk over naar de stuurboordszijde van het vaarwater. Daarna vervolg je je route in de opvaart aan de stuurboordszijde van het vaarwater.

○ Bij aankomst Leuvehaven (afbeelding 8.1)

- **Optie 1:** Wanneer je in de opvaart bent, vaar je door tot buiten de Erasmusbrugzone. Daar keer je om en vaar je via de stuurboordszijde de Leuvehaven in.
- **Optie 2:** Wanneer je in de afvaart bent, hou je stuurboordszijde aan en vaar je de Leuvehaven in.

○ Bij vertrek vanaf de Holland Amerikakade (Afbeelding 8.2)

Wanneer de watertaxi vertrekt vanaf de Holland Amerikakade en een bestemming stroomafwaarts binnen de zone heeft, mag zij binnen de zone oversteken naar de andere zijde van het vaarwater. Na het oversteken vervolgt zij haar route aan de stuurboordszijde van het vaarwater in de afvaart.

○ Bij vertrek vanaf de waterbus steiger (Afbeelding 8.3)

Wanneer de watertaxi vanaf de Waterbussteiger naar de Leuvehaven wil varen, mag zij niet direct oversteken binnen de Erasmusbrugzone. De watertaxi vaart eerst door tot buiten de Erasmusbrugzone. Daar keert zij om en vervolgt haar route via de stuurboordszijde van het vaarwater richting de Leuvehaven.

○ Bij vertrek/aankomst via Koningshaven (Afbeelding 8.3)

Het schip vaart aan de stuurboordszijde van het vaarwater en verlaat de zone zonder in de zone te keren. Indien het schip moet keren om zijn route te vervolgen, gebeurt dit pas buiten de Erasmusbrugzone.


Let op: Vanuit de Leuvehaven mag er niet rechtstreeks naar de Koningshaven worden overgestoken.



8.1



8.2



8.3